

リアショックガード JB64・74用

この度は当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
説明書を読んで部品を確認した上、よく理解してから取り付けを
して下さい。又、部品が違っていたり取付方法がわからない場合は
ご遠慮なく速やかにご連絡下さい。

販売店様へのお願い
この取付説明書は必ず
お客様にお渡し下さい。

《製品の取り付けについて》



警告

- 締め付けが不完全ですと、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。
取り付けは確実に行ってください。



注意

- 素手での作業はケガの原因となりますので、必ず皮手袋等で保護し、
十分注意をして作業を行って下さい。

《製品の取り扱いについて》



危険

- 取り付けをしていただいた後は、常に各ボルト類が緩んでいないか点検を
行って下さい。緩んだまま走行しますと脱落の危険があります。
緩んでいた場合は、増し締めを行って下さい。
- 万が一、取付部などにキレツ等が見つかればすぐ使用を中止して下さい。



注意

- 海水、道路凍結防止剤等、腐食、変色、しみの原因となる汚れが付いた時は、
早めに拭き取り、お手入れして下さい。
- 洗車をされる時は、手などにケガをしない様にゴム手袋などをご使用下さい。
- サビ等に関するクレームは、お受けできませんのでご了承下さい。

構成部品

部品名／リアショックガード左右

個数／各1個

《取付方法》

- 1 リアショック下側のボルト、ナット、ワッシャーを取り外してください。ボルト、ナットは再使用。ワッシャーは使用しません。
- 2 トレーディングアームの一番後ろのブッシュのナットを外してボルトを外側へずらしてください。
- 3 写真を参考に①②の順でボルトを通してください。
- 4 全てのボルト、ナットを確実に締め付けてください。

右側装着写真

