

## (JB64 ナンバー移動キット (穴あけ加工タイプ) 配線セット)

・ 赤線 (0.5sq 約 2.0m/キボシセット済み)	× 1 本	・ タイラップ (SG-100W)	× 6 本
・ 分岐タップ (白) (B-51S)	× 1 個	・ 防水グロメットキャップ	× 1 個
・ 丸ギボシ (B-1) (予備 1 含む)	× 2 個	・ コードクランプ (ECC2)	× 5 個
・ 絶縁スリーブ (B-66)	× 1 個	・ アース端子 (BLA-106) (予備 1 含む)	× 2 個

## (上記以外の JB64 ナンバー移動キット配線セット)

・ 赤線 (0.5sq 約 2.0m/キボシセット済み)	× 1 本	・ タイラップ (SG-100W)	× 6 本
・ 分岐タップ (白) (B-51S)	× 1 個	・ スパイラルチューブ (約 500)	× 1 個
・ 丸ギボシ (B-1) (予備 1 含む)	× 2 個	・ コードクランプ (ECC2)	× 5 個
・ 絶縁スリーブ (B-66)	× 1 個	・ アース端子 (BLA-106) (予備 1 含む)	× 2 個

1、リアゲート内側のトリムを外して下さい。

2、リアシート (左右)、フロント&リアシートベルト (下側)、トリム (左右)、リアシートベルト (右側) 巻き取り部の順に取り外して下さい。  
(グレードにより、リアシート座面にシートベルトリマインダーの配線に注意して下さい。)

## 3、LED ライセンスランプの配線

3-1 LED ライセンスランプの線 (赤 / 黒) をリアゲート下側の水抜き穴から中へ入れ、黒線は付属のアース端子を電工ペンチでカシメてリアゲート中央に共締めして下さい。  
赤線をヒンジ側まで持っていき、ヒンジ側からゴムのジャバラパイプの中を車両ハーネスと同じ様に通して、ボディーの中に入れて下さい。  
(配線は付属のスパイラルチューブを巻き、タイラップ、コードクランプにて止めて下さい。)

3-2 ボディ内に引き込んだ赤線は、バックパネル内側にコードクランプにて止めて下さい。  
左後ろフロアから、リアバンパーへ繋がる車両ハーネス (室内側) のビニールテープを取り除き、車両のピンク線に赤線を分岐タップ (白) で繋いで下さい。

4、点灯確認後、取り外した部品を逆の手順で組み付けて完了です。