

配線説明書

(JB64 ナンバー移動キット調整式配線セット) (LED ライセンスランプ)

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| ・ 赤線 (0.5sq 約 2.0m/ギボシセット済み) | × 1 本 | ・ タイラップ (SG-100W) | × 6 本 |
| ・ 分岐タップ (白) (B-51S) | × 1 個 | ・ スパイラルチューブ (約 500) | × 1 個 |
| ・ 丸ギボシ (B-1) (予備 1 含む) | × 2 個 | ・ コードクランプ (ECC2) | × 5 個 |
| ・ 絶縁スリーブ (B-66) | × 1 個 | ・ アース端子 (BLA-106) (予備 1 含む) | × 2 個 |

- 1、リアゲート内側のトリムを外して下さい。
- 2、リアシート (左右)、フロント&リアシートベルト (下側)、トリム (左右)、リアシートベルト (右側) 巻き取り部の順に取り外して下さい。
(グレードにより、リアシート座面にシートベルトリマインダーの配線に注意して下さい。)
- 3、LED ライセンスランプの配線
 - 3-1 LED ライセンスランプの線 (赤 / 黒) をリアゲート下側の水抜き穴から中へ入れ、黒線は付属のアース端子を電工ペンチでカシメてリアゲート中央に共締めして下さい。
赤線をヒンジ側まで持っていき、ヒンジ側からゴムのジャバラパイプの中を車両ハーネスと同じ様に通して、ボディの中に入れて下さい。
(配線は付属のスパイラルチューブを巻き、タイラップ、コードクランプにて止めて下さい。)
 - 3-2 ボディ内に引き込んだ赤線は、バックパネル内側にコードクランプにて止めて下さい。
左後ろフロアから、リアバンパーへ繋がる車両ハーネス (室内側) のビニールテープを取り除き、車両のピンク線に赤線を分岐タップ (白) で繋いで下さい。
- 4、点灯確認後、取り外した部品を逆の手順で組み付けて完了です。

(JB64 ナンバー移動キット調整式配線セット) (スチールナンバー灯)

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------|
| ・ 赤線 (0.5sq 約 3.4m/ギボシセット済み) | × 1 本 | ・ タイラップ (SG-100W) | × 6 本 |
| ・ 黒線 (0.5sq 約 1.3m/アース端子セット済み) | × 1 本 | ・ コードクランプ (ECC2) | × 5 個 |
| ・ スパイラルチューブ (約 500mm) | × 1 本 | ・ 分岐タップ (白) (B-51S) | × 1 |
| ・ アース端子 (BLA-106) (予備 1 含む) | × 2 個 | | |

- 1、リアゲート内側のトリムを外して下さい。
- 2、リアシート (左右)、フロント&リアシートベルト (下側)、トリム (左右)、リアシートベルト (右側) 巻き取り部の順に取り外して下さい。
(グレードにより、リアシート座面にシートベルトリマインダーの配線に注意して下さい。)
- 3、ナンバー灯の配線
 - 3-1 付属赤線を灯具の緑線と接続し、付属黒線のアース端子側をナンバー灯裏中央のプラスねじのいずれかに止め、リアゲート下側の水抜き穴から中へ入れ、黒線は付属のアース端子を電工ペンチでカシメてリアゲート中央に共締めして下さい。
赤線をヒンジ側まで持っていき、ヒンジ側からゴムのジャバラパイプの中を車両ハーネスと同じ様に通して、ボディの中に入れて下さい。
(配線は付属のスパイラルチューブを巻き、タイラップ、コードクランプにて止めて下さい。)
 - 3-2 ボディ内に引き込んだ赤線は、バックパネル内側にコードクランプにて止めて下さい。
左後ろフロアから、リアバンパーへ繋がる車両ハーネス (室内側) のビニールテープを取り除き、車両のピンク線に赤線を分岐タップ (白) で繋いで下さい。
- 4、点灯確認後、取り外した部品を逆の手順で組み付けて完了です。