

取付説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。

本製品を取付け及び取扱う上で、いくつかの注意点がございます。

安全かつ快適にご使用になっていただくため、

取付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認し理解した上で作業して下さい。

☆部品が間違っていたり取付け方法が分からない場合は、ご遠慮なく速やかにご連絡ください。

☆販売店様へのお願い……この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

取付け及び取扱いについて

⚠ 危険

●マフラー周辺は、エンジン運転時や停止直後は常に高温になります。部品の交換作業やボルトの増し締め作業は、マフラー周辺が十分冷めていることを確認の上、作業を行ってください。

●素手での作業は怪我の原因となります。必ず革手袋等で保護し、十分注意をして作業を行ってください。

●取付けが不完全ですと、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。取付けは確実に行ってください。さらに取付け後は、定期的に各ボルト類が緩んでいないか点検を行ってください。ボルト類が緩んだまま走行を続けると、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。また、製品本体や車体に対し損傷を与える原因にもなります。もし、ボルト類が緩んでいた場合は増し締めを行ってください。

●本製品や取り付け部にキレッツ等を確認した場合は、すぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

●海水や道路凍結防止剤等、金属を強く腐食させる成分が付着した場合は、早めに水洗いをするなどお手入れをしてください。

●サビ等に関するクレームはお受けできませんのでご了承ください。

本製品の構成部品について

●取扱説明書	×1	●M10×40セレード付フランジボルト	×4
●リアアンダーバンパー (JB64 用と JB74 用で形状が異なります)	×1	●10SW	×2
●当て板	×2		

リアアンダーバンパー (写真は JB64 用です)



本製品の取付手順について

1 下図を参考に車体後ろ側のタイダウンフックをリアアンダーバンパーと当て板で挟むように M10×40 セレード付フランジボルトで固定して下さい。両側とも当て板が右側です。

※ タニグチ製のリア牽引フックやダブルリアバンパーと併用する場合は上側のボルトに 10SW を入れて下さい。



当て板