

取付手順

- ① シフトノブガーニッシュ(2)を上方に2-3mm押し上げ、切り欠き部(3)からマイナスドライバー(4)を挿入し、ガーニッシュ先端2H側を裏側から持ち上げるようにして取り外します。
- ② 純正ボルト(5)を外してシフトノブ(1)を取り外します。
- ③ 純正ボルト(5)を使用して、ラウンドトランスファーノブを取り付けます。[締付トルク10N・m(1.0kgf・m)]

