

取付説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
本製品を取付け及び取扱う上で、いくつかの注意点がございます。

安全かつ快適にご使用になっていただくため、

取付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認し理解した上で作業して下さい。

☆部品が間違っていたり取付け方法が分からない場合は、ご遠慮なく速やかにご連絡ください。

☆販売店様へのお願い……この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

取付け及び取扱いについて


- ⚠ 危険**
- 素手での作業は怪我の原因となります。必ず革手袋等で保護し、十分注意をして作業を行なってください。
 - 取付けが不完全ですと、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。取付けは確実に行ってください。
 - さらに取付け後は、定期的に各ボルト類が緩んでいないか点検を行なってください。ボルト類が緩んだまま走行を続けると、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。また、製品本体や車体に対し損傷を与える原因にもなります。もし、ボルト類が緩んでいた場合は増し締めを行なってください。
 - もし万が一、本製品や取り付け部にキレツ等を確認した場合は、すぐに使用を中止してください。

- ⚠ 注意**
- 海水や道路凍結防止剤等、金属を強く腐食させる成分が付着した場合は、早めに水洗いをするなどお手入れをしてください。
 - サビ等に関するクレームはお受けできませんのでご了承ください。

本製品の構成部品について

●取扱説明書	×1	●M10×20ボルト	×4
●マルチラック本体	×1	●10W	×4
●ベースプレート	×1	●M10ナット	×4
●インデックスプランジャー	×2		
●インデックスプランジャー用ナット	×2		


※インデックスプランジャーとは、マルチラックが開かないようにするロック機構です。解除する場合はつまみを引っ張って解除して下さい。



本製品の組み立て方


- 1 インデックスプランジャーの取付け方
右図を参考にマルチラック本体にインデックスプランジャーを差し込み、裏側からインデックスプランジャー用ナットで取り付けて下さい。

- 2 インデックスプランジャーの調整
下図を参考にインデックスプランジャー側のナットと裏側のナットを調整しながら、ロック部分の飛び出し量を調整し、ロックが機能するか確認して下さい。





本製品の取付手順について

- 1 車両からスペアタイヤとスペアタイヤブラケットを外して下さい。
- 2 右図を参考にスペアタイヤブラケットの取付穴にベースプレートを左右を調整しながら、純正のブラケットを止めていたボルトで取付けて下さい。
【締付トルク 5.6 N・m (5.6 kg f・m)】



- 3 マルチラックを開いた状態で、ベースプレートに取り付けて下さい。【締付トルク 5.6 N・m (5.6 kg f・m)】
※ロトボックスのマウントを取付ける際は四角穴を使って取付けて下さい。ロトボックスを取り付ける向きやサイズによってはラックが開かなくなるので、取付け方にはご注意ください。



- 4 マルチラックには色んなオプションパーツが有りますので、色んなアレンジをして使用して下さい。